

GARDENA 18214-20 CONECTOR STOP 3/4

El conector Stop GARDENA se conecta a la salida de la manguera. Cuando se desconecta un dispositivo de conexión, por ejemplo, una boquilla o rociador, se detiene el agua de forma automática; cuando se conecta un dispositivo, el agua fluye libremente de nuevo. El conector de la manguera está protegido por un anillo de goma que evita daños.

ESPECIFICACIONES:

Número de modelo: 18214-20

Tipo: Conector Stop

Marca: Gardena

